

## Handset aanmelden op een ander basisstation

### *Wanneer moet ik een handset aanmelden?*

De handset die met het basisstation is meegeleverd is meestal in de fabriek al aangemeld. U kunt op één basisstation echter ook meerdere handsets gebruiken. Soms is ook het mogelijk om verschillende basisstations en handsets te combineren. Voordat u een extra handset kunt gebruiken, moet u deze bij het basisstation aanmelden. Bij het aanmelden krijgt de handset een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen.

### *Welke handsets en basisstations werken samen?*

U kunt alleen handsets en basisstations combineren die beiden van het type DECT en GAP zijn. DECT betekent dat het toestel een digitale draadloze telefoon is, GAP wil zeggen dat het toestel ook met andere draadloze GAP-toestellen samenwerkt. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzingen.

### *Let op!*

Als u een handset aanmeldt op een basisstation met een andere (familie)naam, bijvoorbeeld een Phoenix 100 handset en een Chicago 330S-basisstation, dan kunt u met de handset bellen en gebeld worden. Overige functies die of bij het basisstation of bij de handset horen kunnen niet werken.

### *Welke handsets kan ik niet aanmelden?*

Handsets die u *niet* op een ander basisstation kunt aanmelden, zijn handsets van het type CT0, zoals de Miami 50 of handsets uit de Orlando-reeks of de Santiago-reeks. Met deze handsets kunt u alleen bellen via het eigen basisstation.

### *Hoeveel handsets kan ik aanmelden?*

Hoeveel handsets u bij één basisstation kunt aanmelden, is afhankelijk van het type basisstation. Vaak zijn dit 5 of 6 handsets. Ook kunt u een handset op een maximaal aantal basisstations aanmelden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van handset en basisstation.

### *Hoe meld ik de handset aan?*

Eerst moet u het basisstation op de aanmelding voorbereiden. Vervolgens kunt u de handset bij het basisstation aanmelden. Houd hiervoor de gebruiksaanwijzingen van handset en basisstation bij de hand.

#### Stappen:

1. Laad de batterijen van de handset op. Plaats hiervoor de handset op de lader of op het (eigen) basisstation.
2. Schakel de handset uit en vervolgens weer in. Controleer of de symbolen, bijvoorbeeld het antennesymbool of het bereiksymbool, in het display aan gaan zoals de gebruiksaanwijzing van de handset dat beschrijft.
3. Noteer de pincode van het basisstation. Deze pincode hebt u later tijdens de aanmeldprocedure nodig. De pincode wordt ook wel systeemcode of registratiecode genoemd. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het basisstation.
4. Bereid het basisstation voor volgens de informatie in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. U hebt bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:
  - Trek de adapterstekker van het basisstation uit het stopcontact en steek de stekker weer terug, of
  - Houd de oproep-toets op het basisstation ingedrukt totdat u toonsignalen hoort, of
  - Zet het basisstation in de aanmeldmodus via het menu van de handset. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van handset en basisstation.
- > U hebt nu ongeveer 1 a 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation.
5. Meld de handset aan volgens de informatie in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Bij de meeste handsets kan dit via het menu of met een programmeertoets. Voer de pincode van het basisstation in zodra de handset daar om vraagt.
- > De handset is aangemeld wanneer u een kiestoon hoort als u op de verbindingstoets drukt. In sommige gevallen verschijnt in het display het nummer van de handset en/of de naam van het basisstation.