



BeoCom 1401

WEKSIGNAAL

De BeoCom 1401 heeft 10 verschillende instellingen voor het weksignaal; combinaties van 3 niveaus en 3 melodieuze en een 'uit' positie.

	Laag	Medium	Hoog
Langzaam	1	2	3
Normaal	4	5	6
Snel	7	8	9
Uit	0		

INSTELLEN VAN HET WEKSIGNAAL

Druk op **Enter**

Druk op **#**

Druk op **0-9** om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op **Enter**

Wanneer het weksignaal uitgeschakeld is (instelling 0), wordt deze automatisch weer ingeschakeld de eerste keer dat u de hoorn opneemt en weer neerlegt.

VOLUMEREGLING

Er zijn twee verschillende niveaus: normaal en hoog. Alle gesprekken beginnen op normaal niveau.

Druk op **Vol** tijdens het gesprek om het volume van de hoorn te corrigeren.

HERKIEZEN

Druk op **Rdl** om het laatstgekozen nummer nogmaals te bellen.

Nummers van maximaal 31 cijfers kunnen in het geheugen worden opgeslagen.

Nummers die zijn opgeslagen in het geheugen, kunnen niet worden herkozen met **Rdl**.

Om ervoor te zorgen dat het laatstgekozen nummer correct in het geheugen van de BeoCom 1401 wordt opgeslagen, zodat dit herkozen kan worden door op **Rdl** te drukken, dient de hoorn minimaal 1 seconde in de basis geplaatst te zijn. Ook kunt u de schakelaar onderaan de hoorn minimaal 1 seconde ingedrukt houden.

MICROFOON

Druk op **Mic** om de microfoon uit te schakelen.

Een piepsignaal in de hoorn geeft aan dat de microfoon uitgeschakeld is.

Druk op **Mic** om de microfoon weer in te schakelen.

Let op! Ook door één of twee maal op andere toetsen te drukken wordt de microfoon weer ingeschakeld.

GEHEUGEN

De BeoCom 1401 kan 10 telefoonnummers onthouden, die u kunt opslaan onder de nummers 0 tot en met 9.

Nummers van maximaal 21 cijfers kunnen worden opgeslagen.

Wanneer de telefoonlijn voor meer dan één uur is onderbroken kunnen opgeslagen nummers zijn vervallen.

OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS

Druk op **Enter**

Druk op **Mem**

Toets in het codenummer **(0-9)**

Toets in het telefoonnummer

Druk op **Enter**

KIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Druk op **Mem**

Toets in het codenummer **(0-9)**

WISSEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Een opgeslagen nummer wordt vanzelf gewist wanneer op die positie een nieuw nummer wordt opgeslagen.

TOETSENBORD

OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS

Druk op **Enter**

Druk op **Mem**

Toets in het codenummer **(0-9)**

Toets in het telefoonnummer

Druk op **Enter**

KIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Druk op het juiste nummer

Druk op **Mem**

Toets in het codenummer **(0-9)**

HERKIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Druk op het juiste nummer

Druk op **Rdl**

Wanneer de toets **R** voor gesprekken wordt gebruikt, worden aansluitende cijfers niet opgeslagen voor herkiezen.

DE TAFELVOET (model T en TL)

De tafelvoet heeft vier rubber pootjes. Elk pootje kan omhooggewipt worden om het snoer eronder vast te zetten en het in de gewenste richting te leggen.

Het afdekplaatje kan worden opengeklapt zodat het op tafel rust. Eronder vindt u een schrijfblokje en een overzicht voor de geheugenposities.

DE WANDVERSIE (model W en WL)

Het afdekplaatje kan worden opgeklapt. Eronder vindt u een schrijfblokje en een overzicht voor de geheugenposities.

MODEL TL en WL

RADIO EN TV VOLUMEREGELAAR

De modellen TL en WL hebben toetsen voor afstandsbediening van de volumeregelaar van Bang & Olufsen audio-, video en AV-systemen.

De batterijen bevinden zich onder het klepje van het overzicht. Deze dienen alleen voor voeding van de afstandsbediening.

OPSTELLEN EN SCHOONMAKEN

Gebruik de telefoon niet in zeer stoffige of vuile ruimten. Zorg ook dat het apparaat niet in aanraking komt met water of vocht.

Maak de telefoon schoon met een uitgewrongen, zachte doek, die u heeft bevochtigd met lauw water waaraan u een paar druppels van een mild reinigingsmiddel heeft toegevoegd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	uit het telefoonnetwerk
Omgevingstemperatuur	-25°C – +55°C
Relatieve vochtigheid	15% - 95%
Batterijen voor	3 alkaline 1,5 V
TL en WL	type AAA

Geachte cliënt,

Uw wensen als gebruiker van onze producten zijn altijd het uitgangspunt voor onze ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen. Bovendien streven we ernaar de bediening van onze producten zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Wij hopen daarom dat u de moeite wilt nemen ons een berichtje te sturen over uw ervaringen met uw nieuwe BeoCom 1401. Alles wat u belangrijk vindt - positief of negatief - kan ons helpen toekomstige producten nog verder te verbeteren.

U kunt schrijven naar:

Bang & Olufsen Telecom A/S
Customer's Service
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 STRUER
Denmark

Of faxen naar:

Bang & Olufsen Telecom A/S
Customer's Service
+45 96 84 44 01

Of emailen naar:

telecom@bang-olufsen.dk

BeoCom 1401

