

# Inhoud

## Inhoud verpakking

## Over deze gebruiksaanwijzing

## Overzicht van de Trento

<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	2
Toestelaansluitsnoer aansluiten . . .	2
Trento gebruiken als wandtoestel . .	2
Meer telefoonapparatuur in huis . .	3
Toestel schoonmaken . . . . .	3
 <b>Telefoneren</b> . . . . .	4
Bellen . . . . .	4
Nummerherhaling . . . . .	4
Volume belsignaal instellen . . . . .	4
Nummergeheugen . . . . .	5
 <b>Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale</b> . . . . .	7
Aansluiting op tooncentrale . . . . .	7
Aansluiting op pulscentrale . . . . .	7
Nummerherhaling en bellen uit het geheugen . . . . .	7
Kiestoonpauze invoegen . . . . .	7
Doorverbinden en ruggespraak . . .	8
 <b>Problemen oplossen</b> . . . . .	9
 <b>Technische gegevens</b> . . . . .	11
 <b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	12
 <b>Telediensten van KPN Telecom</b> . . . .	13
 <b>Boormal</b> . . . . .	15

# Gebruiksklaar maken

Plaats de toestelhouder niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

Toestelaansluitsnoer aansluiten

## **Let op!**

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, omdat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vast zit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

Trento gebruiken als wandtoestel

- 1 Scheur de boormal uit deze gebruiksaanwijzing en houd hem tegen de wand waar u het toestel wilt hangen. Markeer met een potlood de plaats waar de gaten moeten komen. Verwijder de boormal.
- 2 Boor gaten op de gemarkeerde punten.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten. Draai de schroeven niet helemaal aan.
- 4 Voer het aansluitsnoer eventueel door de snoergeleiders aan de onderkant van de toestelhouder.

- 5 Zet de toestelhouder met de ophangpunten over de schroeven en schuif de houder langzaam naar beneden.
- 6 Verwijder de hoornhouder, draai hem om en plaats hem weer terug (zie afbeelding 1).



Afbeelding 1: Het omdraaien van de hoornhouder.

### Meer telefoonapparatuur in huis

Op één netlijn kunt u maar een beperkt aantal apparaten aansluiten. De aansluitfactor van de aangesloten telefoonapparatuur mag bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5, omdat anders de kans bestaat dat van een of meerdere toestellen het belsignaal niet meer functioneert. De aansluitfactor vindt u op de blauwe sticker aan de onderkant van de apparaten.

Wanneer er met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van één of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen de maximum aansluitfactor. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook het hoofdstuk Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale).

### Toestel schoonmaken

De Trento kunt u schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

# Telefoneren

## Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- > Na een paar seconden verschijnt in het display de gespreksduur.

## ***Verbinding verbreken***

- 1 Leg de hoorn terug op de houder of druk op het haakcontact.

## **Let op!**

De gesprekstijdteller werkt alleen bij uitgaande gesprekken.

## Nummerherhaling

De Trento heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt opgeslagen.

## ***Laatstgekozen nummer herhalen***

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op HERHAAL.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

## ***Laatstgekozen nummer wissen***

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op #.
- 3 Verbreek de verbinding.

## Volume belsignaal instellen

Met de schakelaar aan de rechterkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal instellen op zacht of hard.

## Nummergeheugen

De Trento heeft een geheugen voor 3 telefoonnummers. Onder de drie geheugentoetsen **M1**, **M2** en **M3** kunt u belangrijke telefoonnummers opslaan, die u daarna met één druk op de toets kunt bellen.

### ***Telefoonnummers opslaan onder geheugentoetsen***

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **PROG**.
- 3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 4 Druk op de geheugentoets waaronder u het telefoonnummer wilt opslaan: **M1**, **M2** of **M3**.
- 5 Verbreek de verbinding.

### **Opmerking**

Tijdens het opslaan hoort u de kiestoon, die vervolgens overgaat in de bezettoon. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met programmeren.

### ***Telefoonnummer opslaan tijdens gesprek***

- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op **PROG**.
  - 2 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
  - 3 Druk op de geheugentoets waaronder u het telefoonnummer wilt opslaan: **M1**, **M2** of **M3**.

### ***Bellen via geheugentoetsen***

- 1 Neem de hoorn op.
  - 2 Druk op **M1**, **M2** of **M3**.
- > Het telefoonnummer wordt automatisch gebeld.

### ***Wissen van telefoonnummers onder geheugentoetsen***

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **PROG**.
- 3 Druk op **#**.
- 4 Druk op de geheugentoets die u wilt wissen.
- 5 Verbreek de verbinding.

### **Let op!**

De telefoonnummers mogen niet meer dan 16 cijfers bevatten inclusief **\***, **#** en een ingevoegde kiestoonpauze (zie pagina 7, Kiestoonpauze invoegen).

# Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale

U kunt de Trento aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale. Houd er rekening mee dat huis- of bedrijfscentrales vaak een lager aansluitmaximum hebben (zie ook pagina 3, Meer telefoonapparatuur in huis). Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Aansluiting op tooncentrale

U kunt de Trento aansluiten op een tooncentrale. De Trento staat ingesteld op toonkiezen.

## Aansluiting op pulscentrale

De Trento werkt niet in combinatie met een pulscentrale. De Trento staat standaard ingesteld op toonkiezen en kan niet worden ingesteld op puls-kiezen.

## Nummerherhaling en bellen uit het geheugen

Als de Trento is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale kan het voorkomen dat nummerherhaling en bellen uit het geheugen niet goed functioneren. U krijgt dan een verkeerde verbinding of geen verbinding. Voeg in dat geval tijdens het kiezen of opslaan van een telefoonnummer een kiestoonpauze in (zie Kiestoonpauze invoegen).

## Kiestoonpauze invoegen

De kiestoonpauze moet worden ingevoegd tussen het nummer van de buitenlijn (bijvoorbeeld **0**) en het telefoonnummer. Druk op **HERHAAL** om de kiestoonpauze in te voegen.

Doorverbinden en ruggespraak  
U kunt met de FLASH-toets ruggespraak houden en gesprekken doorverbinden. Dat gebeurt via een flashsignaal of een aardsignaal, afhankelijk van het telefoontoestel. De Trento staat standaard ingesteld op flash. Als uw huis- of bedrijfscentrale werkt met aardsignalen, moet u de Trento instellen op aarde. Met de schakelaar aan de zijkant van het toestel kunt u de Trento instellen op flash of aarde. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.



# Problemen oplossen

Probeer eventuele storingen eerst te verhelpen door de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Controleer voor de zekerheid ook of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Trento correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
Geen kiestoon	Controleer of uw toestel correct is aangesloten.
Geen belsignaal of zacht belsignaal	Het belsignaal kan op zacht staan (zie pagina 4, Volume belsignaal instellen)  De maximale aansluitfactor is overschreden (zie pagina 3, Meer telefoonapparatuur in huis).
Geluidsontvangst valt weg	Er wordt met meerdere toestellen tegelijkertijd getelefoneerd. Vervolg het gesprek met één toestel.
Bellen is niet mogelijk, maar de kiestoon is wel hoorbaar (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	De Trento is aangesloten op een pulscentrale. Dit werkt niet, want de Trento kan alleen worden aangesloten op een tooncentrale. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale (zie ook pagina 7, Aansluiting op pulscentrale).
Nummerherhaling functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Voeg een kiestoonpauze in voordat u het telefoonnummer intoetst (zie pagina 7, Kiestoonpauze invoegen).

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
Bellen uit het geheugen is niet mogelijk (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Voeg bij het opslaan van telefoonnummers een kiestoonpauze in na het cijfer voor de buitenlijn (meestal een 0) (zie pagina 7, Kiestoonpauze invoegen).
Doorverbinden functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Controleer of de aarde/flash-instelling van de Trento overeenstemt met het type huis- of bedrijfscentrale. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale (zie ook pagina 8, Doorverbinden en ruggespraak).
Ruggespraak voeren of doorverbinden is niet mogelijk (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Controleer de instelling van het ruggespraaksignaal op de huis- of bedrijfscentrale. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale (zie ook pagina 8, Doorverbinden en ruggespraak).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de telefoon nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar de Primafoon gaan.

# Technische gegevens

Aansluitfactor 1,0

Aarde-/flashschakelaar

Gespreksduurteller

Geheugen voor 3 telefoonnummers

Geheugentoetsen (3)

Instelbaar volume belsignaal

Nummerherhaling

Toonkiezen

Display

# Verkorte gebruiks- aanwijzing

## Volume belsignaal instellen

Met de schakelaar aan de zijkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal instellen.

## Nummerherhaling

Laatstgekozen telefoonnummer

herhalen: **HERHAAL**

## Nummergeheugen

### **Geheugentoetsen**

**Opslaan:** Hoorn opnemen, **PROG**, telefoonnummer, **M1**, **M2** of **M3**, verbinding verbreken.

**Bellen:** Hoorn opnemen, **M1**, **M2** of **M3**.

**Wissen:** Hoorn opnemen, **PROG**, **#**, **M1**, **M2** of **M3**, verbinding verbreken.

## Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

**Doorverbinden:** **FLASH**, telefoon-  
nummer

**Ruggespraak voeren:** **FLASH**

# Telediensten van KPN Telecom

## VoiceMail

0842-333

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom.

Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

## Direct doorschakelen

*\*21\*, gewenste telefoonnummer, #*

Met \*21 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

## Doorschakelen bij geen gehoor

*\*61\*, gewenste telefoonnummer, #*

Met \*61 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer.

De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

## WisselGesprek

0800-0402

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

## NummerWeergave

0800-0429

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave werkt niet met alle telefoons.

## TeleGeheugen

0900-9366 *(niet gratis)*

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

## TeleBericht

0900-9303 *(niet gratis)*

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

## TeleWekker

0900-9266 *(niet gratis)*

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

# Boormal



