

Phoenix[®] 300

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Lader
- Adapter
- Draagclip
- 2 oplaadbare batterijen van het type AA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Phoenix 300, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u Phoenix 300 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Phoenix 300.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Batterijen plaatsen of verwijderen

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 18 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen. U kunt ook batterijen van het type Ni-Cd plaatsen, maar dan moet u de Phoenix 300 eerst instellen op Ni-Cd, zie 'Batterijtype instellen'. Nadat u de Ni-Cd-batterijen hebt geplaatst, moet u de batterijen gedurende 15 uur opladen. Andere oplaadbare batterijen kunnen de handset beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.


- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Verwijder de oude batterijen, indien aanwezig. Plaats de nieuwe batterijen volgens de **+** - en **-** -aanduidingen in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

Batterijtype instellen

Als u Ni-MH-batterijen vervangt door Ni-Cd-batterijen of andersom, dan moet u de handset eerst op deze batterijen instellen.

- 1 Druk op  of .
 - 2 Blader met  of  naar **Handset instel..**
 - 3 Druk op  of .
 - 4 Blader met  of  naar **Overige instel..**
 - 5 Druk op  of .
 - 6 Blader met  of  naar **Batterij Type.**
 - 7 Druk op  of .
- > In het display staat voor het ingestelde batterijtype .
- 8 Blader met  of  naar het batterijtype dat u gaat gebruiken: **Ni-Cd** of **Ni-MH**.
 - 9 Druk op  of .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert

terug naar het vorige scherm. Het batterijtype is ingesteld.

- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Lader aansluiten



- 1 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt van de lader.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- 3 Voer het adaptersnoer door de snoergeleider aan de zijkant van de lader. Dit voorkomt dat de stekker losraakt.

Lader ophangen

Eventueel kunt u de lader ophangen. Bevestig hiervoor twee schroeven boven elkaar in de muur met een onderlinge afstand van 3 cm.


Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 18 uur voor Ni-MH-batterijen (15 uur voor Ni-Cd-batterijen). U kunt de levensduur van de batterijen verlengen door de handset alleen op het basisstation te plaatsen als in het display  knippert.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > De batterijen worden opgeladen. In het display verschijnt  met achtereenvolgens één, 2 en 3 blokjes. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, knippert in het display .

Handset in- of uitschakelen

Voordat u de Phoenix 300 kunt gebruiken, moet u de handset inschakelen.


- 1 Houd  ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnen kort alle displaysymbolen. Vervolgens komt de handset in

de ruststand. U kunt de handset op dezelfde manier uitschakelen.

Handset aanmelden bij basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.











Let op!

U moet de handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation. Als u de handset niet binnen één minuut hebt aangemeld, moet u het aanmelden afbreken door op  te drukken en opnieuw beginnen.

- 1 Druk op  of .
- 2 Blader met  of  naar **Handset instel..**
- 3 Druk op  of .
- 4 Blader met  of  naar **Aan/Afmelden.**
- 5 Druk op  of .
- > In het display verschijnt ► **H/set Aanmelden.**
- 6 Druk op  of .
- > In het display verschijnt **Kies Basis** met alle mogelijke basisstations waarbij de handset nog niet is aangemeld.
- 7 Houd op het basisstation  ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat u rustig op-eenvolgende toonsignalen hoort.
- 8 Blader met  of  naar **Basis 1.**
- 9 Druk op  of .
- > In het display verschijnt **Moment Aub....**
Vervolgens komt u in het scherm **PIN Basis:.**
- 10 Toets de pincode van het basisstation in (standaardpincode: .
- 11 Druk op  of .
- > U hoort een lang toonsignaal. De handset is aangemeld. De handset keert terug naar de ruststand.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Phoenix 300.

- Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen: .
- Verbinding verbreken: .
- Andere handset bellen: , nummer van gewenste handset.
- Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen: 2 korte toonsignalen tijdens gesprek,  om intern gesprek te verbreken,  om extern gesprek aan te nemen.
- Doorverbinden met aankondigen: tijdens extern gesprek , nummer van gewenste handset, gesprek aankondigen,  om door te verbinden of terugnemen met .
- Doorverbinden zonder aankondigen: tijdens extern gesprek , nummer van gewenste handset, .

Vragen over de Phoenix 300

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Phoenix 300, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).



