Bari_W.qxd 10/08/2004 14:35 Page 1

Bari W

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bari_W.qxd 10/08/2004 14:35 Page 2

1. DE TELEFOON INSTALLEREN

Uw **Bari W** bestaat uit:

- een basis en een hoorn,
- een spiraalsnoer,
- een etiket voor nummers van de eerstehulpdiensten.

1. Breng één uiteinde van het spiraalsnoer aan in de hoorn en het andere uiteinde in het onderste gedeelte van de basis.
   Plaats het optioneel geleverde telefoonsnoer in zijn behuizing, in de holte onder de basis, en plaats het telefoonsnoer in de langste inkerving die hiervoor bestemd is (behalve als u het toestel aan de wand wenst te bevestigen, zie §2: "De telefoon aan de wand bevestigen"). Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de wandcontactdoos.
2. Plaats de cursor van het belsignaal, die zich onder de basis bevindt, op het maximum ( ) of minimum ( ) volume.

2. DE TELEFOON AAN DE WAND BEVESTIGEN

Verwijder de moer (klein plastic geribd stukje) die zich onder de basis bevindt om de telefoon aan de wand te bevestigen, en plaats deze moer terug nadat u de uiteindes omgekeerd heeft.

Plaats het telefoonsnoer in de kleinste inkerving onder de basis.

Boor verticaal twee gaten in de muur met een afstand van 85 mm. Plaats de pluggen en schroef de houtschroeven (diameter: 3 mm, lengte: 30 mm) vast, zonder te blokkeren. Bevestig de basis op deze schroeven, met een neerwaartse beweging.

3. DE BARI W GEBRUIKEN

- Een gesprekspartner opbellen

  Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en geef het nummer van de gesprekspartner in.

- Het laatst gekozen nummer opbellen (bis)

  Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon. Druk vervolgens op de toets .

- Het volume van de beltoon afstellen (3 niveaus)

  De afstelling van de beltoon, onder de basis van de telefoon, is standaard ingesteld op het maximumniveau ( ). U kunt het volume verlagen door de cursor te plaatsen op ( ) oof de beltoon tijdelijk uitschakelen ( ).

Bari_W.qxd 10/08/2004 14:35 Page 3

- Mute toets

  Als u, tijdens een gesprek, tijdelijk niet meer door uw gesprekspartner gehoord wenst te worden, druk dan op de toets en houd de toets zolang als nodig ingedrukt.

- Controlelampje beltoon

  Als u een oproep ontvangt, gaat het controlelampje boven de hoorn branden.

- Toegang tot de contactdiensten van de operator (toetsen R, *, #). Raadpleeg uw agentschap voor meer inlichtingen.

4. DE BARI W PARAMETREREN

- Nummerkiezen spraakfrequentie/digitaal nummerkiezen

  Uw telefoon staat standaard in toondrukkiezen (TDK). Als u dit niet schikt, kunt u omschakelen naar pulskiezen (IDK) door de schakelaar aan de zijkant van de hoorn op DC te zetten.

- Pauze ( ).

  Is niet van toepassing indien het toestel rechtstreeks aangesloten staat op het openbare netwerk. Indien het toestel op een bedrijfscentrale staat aangesloten kunt u met deze Pauze toets doorverbinden.

- Flashing tijd

  Met de schakelaar, aan de bovenste zijkant van de hoorn, kan men de flashing tijd wijzigen (waarden: 100, 300, of 600 ms).

  Plaats de schakelaar op de standaard waarde van 100ms.

  Leg de hoorn terug op de basis om de wijziging te bevestigen en kies daarna het nummer.

5. WAT DOEN INDIEN…?

- Als er geen kiestoon is

  ▸ Controleer of het telefoonsnoer goed in de wandcontactdoos aangesloten is.

  ▸ Controleer of het ophangpedaal niet geblokkeerd is.

Bari_W.qxd 10/08/2004 14:35 Page 4

- De telefoon rinkelt niet
  - ▸ Controleer of de beltoon niet uitgeschakeld is (zie afstelling van de beltoon).
- De gesprekspartner is niet hoorbaar
  - ▸ Controleer of geen andere hoorn gelijktijdig van de basis ligt.

6. VOORZORGSMAATREGELEN

Opgelet, breng het toestel nooit in contact met water.

U kunt wel een vochtige doek gebruiken om het toestel te reinigen.

Gebruik nooit solventen (trichloorethyleen, aceton, enz.) die de plastic oppervlakken van het toestel kunnen beschadigen. Verstuif nooit reinigende producten rechtstreeks op de telefoon.

Het is raadzaam de telefoon niet te gebruiken bij onweer.

7. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / CONFORMITEITSVERKLARING

- Wij herinneren u eraan dat de **Bari W** een goedgekeurd toestel is, in overeenstemming met de Europese reglementering, bevestigd door de EG-markering CE.
- Het toestel is bestemd om telefoongesprekken uit te zenden en te ontvangen en om aangesloten te worden op het openbaar telecommunicatienetwerk.
- Dit product werd ontworpen om op een analoge telefoonlijn van de klasse TRT3 (spanning van het telecommunicatienetwerk) aangesloten te worden, volgens de norm NFEN60950.
- Bij deze getuigt KPN dat de **Bari W** conform de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG is.

Bari_W.qxd 10/08/2004 14:35 Page 5

8. GARANTIE

- Dit product is gegarandeerd volgens de clausules die van kracht zijn bij KPN.
- Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient u het garantiebewijs (pakbon) te kunnen overhandigen. De standaard garantietermijn bedraagt 1 jaar. Het defect kunt u melden via het telefoonnummer **(0900) 202 05 37** (€0,60 p.m.). U krijgt dan via de post een nieuw exemplaar toegestuurd.
- Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  - defect als gevolg van : een onjuist gebruik,
  - toestel beschadigd door schokken of vallen,
  - toestel beschadigd door bliksem, elektrische overspanning, brand of waterschade,
  - herstellingswerken uitgevoerd door niet bevoegde personen.

9. GEBRUIKSSERVICE

Voor overige vragen kunt u terecht via:

Verkoop	0800-0403
Gebruikersvragen	0900-2020537
Storingen	0800-5762822
Productinformatie	www.kpn.com

10. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

CE

Het **Bari W** toestel is enkel bestemd om rechtstreeks via een analoge interface aangesloten te worden op het PSTN en/of het ISDN-netwerk of via een bedrijfstelefooncentrale.

Bari_W.qxd 10/08/2004 14:35 Page 6

10/08/04 KPN en BARI zijn gedeponeerde handelsmerken.