

## Digitenne digitaal TV kijken in 10 minuten

### Zenders zoeken


- 12 Blader met of naar de gewenste menutaal en druk op .
- 13 Druk op , kies **Installeren** en druk op .
- 14 Toets uw PIN-code in (standaard PIN-code 0000).
- 15 Blader met of naar **Automatisch zenders** zoeken en druk op .
- 16 Bepaal de beste antennepositie. Als u de antenne verplaatst of draait, geven de balken **Ontvangststerkte** en **Ontvangstkwaliteit** in het venster aan wanneer de ontvangst het sterkst is. Doorgaans is dit dicht bij een raam, zo hoog mogelijk en niet te dicht bij andere elektronische apparatuur.
- 17 Druk op om zenders te zoeken.
- 18 Druk op om de gevonden zenders op te slaan.
  - U ziet het beeld van Nederland 1.
  - U hebt nu Digitenne!
  - Om de zenders te bekijken dient u uw televisie in de meeste gevallen op het videokanaal te zetten (AV, EXT of Line). U kunt de zenders veranderen met de afstandsbediening van de digitale ontvanger.

### Vragen?

Bel de ServiceDesk van Digitenne, telefoonnummer 0900-0576 (€ 0,45 per minuut). Voor een uitgebreide handleiding zie [www.kpn.com](http://www.kpn.com), trefwoord 'handleiding'

- Digitale ontvanger aansluiten
- Smartcard activeren
- Apparaten aanzetten
- Zenders zoeken

## Digitaal TV kijken in 10 minuten




### Digitale ontvanger aansluiten

- 1 Sluit de antenne aan op aansluitpunt **ANT IN** van de digitale ontvanger.
- 2 Alleen bij Twin tuner: sluit de doorluskabel aan op aansluitpunt **LOOP IN** en **LOOP OUT** van de digitale ontvanger.
- 3 Sluit de meegeleverde SCART-kabel aan op de SCART-poort van uw TV en op aansluitpunt **TV SCART** van de digitale ontvanger.
- 4 Optioneel: sluit de SCART-kabel van uw videorecorder aan op aansluitpunt **VCR SCART** van de digitale ontvanger.
- 5 Optioneel: sluit om radiozenders te beluisteren de meegeleverde audiokabel aan op de bijbehorende ingang(en) **AUDIO** van de digitale ontvanger. Sluit de andere witte en rode uiteinden aan op de audio-ingangen van uw versterker. U kunt echter ook zonder versterker via de TV naar radiozenders luisteren.



### Smartcard activeren

- 6 Meld uw smartcard aan via 0800-0576 (gratis). U vindt de smartcard in de zijkant van de kartonnen verpakking van het startpakket. Let op: als u de digitale ontvanger en de smartcard hebt aangeschaft bij Primafoon of telefonisch bij KPN hebt besteld, is de smartcard al geactiveerd en kunt u deze stap overslaan.
- 7 Open het klepje aan de voorkant van de digitale ontvanger en plaats de smartcard **met de goudkleurige chip naar beneden** in de richting van de pijl tot dat deze niet verder kan.



### Apparaten aanzetten

- 8 Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
  - 9 Zet uw TV aan en stel deze indien nodig in op het kanaal AV, EXT of Line.
  - 10 Steek de stekker van de digitale ontvanger in het stopcontact.
  - 11 Zet de digitale ontvanger aan door de power schakelaar op 1 te zetten. U kunt de Digitale ontvanger daarna met de grote rode knop op uw afstandsbediening aan zetten of op standby zetten. U hoeft dan geen gebruik meer te maken van de power schakelaar op de achterkant.
- Automatisch verschijnt het volgende venster op uw TV (zie 12, pagina 4).
  - Na aansluiten kan het enige minuten duren voordat u kunt kijken.