

Inhoud

Inhoud verpakking	2
Over deze gebruiksaanwijzing	3
Overzicht van de Valencia	4
Gebruiksklaar maken	8
Plaats van de Valencia	8
Valencia aansluiten op telefoonnet ..	8
Valencia ophangen	8
Telefoneren	9
Bellen en gebeld worden	9
Telefoonnummer herhalen	9
Ontvangstvolume instellen	10
Volume belsignaal instellen	10
Toonritme belsignaal instellen	10
Nummergeheugen	11
Telediensten	13
Meer telecommunicatie- apparatuur in huis	14
Maximum aantal toestellen	14
Huis- en bedrijfscentrale	14
Tips bij problemen	17
Onderhoud	17
Standaardinstellingen herstellen	17
Problemen oplossen	17
Bijlagen	
Technische gegevens	19
Verkorte gebruiksaanwijzing	20
Diensten van KPN Telecom	22
Boormal	25

Gebruiksklaar maken

Plaats van de Valencia

Plaats de Valencia niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

Valencia aansluiten op telefoonnet

- 1 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
- > De Valencia is klaar voor gebruik.

Let op!

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Valencia ophangen

U kunt de Valencia ook aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u de mee-geleverde pluggen en schroeven en de boormal nodig. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

- 1 Teken twee boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage).
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 4 Leid het toestelaansluitsnoer door de onderste snoergeleider.
- 5 Plaats de hoornhouder met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif de hoornhouder voorzichtig naar beneden.

Telefoneren

Bellen en gebeld worden

Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Verbinding verbreken

Leg de hoorn op de haak of druk op het haakcontact.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.

Telefoonnummer herhalen

De Valencia heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld.

U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 31 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op →→.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen nummer wissen

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfer-toets, * of #.

- > Het laatstgekozen telefoonnummer is overschreven.
- 3 Leg de hoorn neer.

Ontvangstvolume instellen

Met de - en -toetsen aan de linkerkant van de hoorn kunt u het ontvangstvolume van de hoorn regelen. U kunt het ontvangstvolume instellen op 5 niveaus, van zacht tot hard. In de standaardinstelling staat het ontvangstvolume ingesteld op midden. Als u de verbinding verbreekt, wordt deze standaardinstelling hersteld.

Volume belsignaal instellen



Met de gele -schakelaar aan de rechterkant van de hoorn kunt u het volume van het belsignaal instellen op uit, zacht of hard. Als u het volume instelt op uit, kunt u alleen aan het gele controlelampje van het belsignaal zien dat u gebeld wordt.

Toonritme belsignaal instellen

U kunt het toonritme van het belsignaal instellen op 3 niveaus, van langzaam tot snel. De standaardinstelling is normaal. De standaardinstelling wordt hersteld als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt.

Opmerking

Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het gewenste toonritme in:
code  voor een langzaam ritme,
code  voor een normaal ritme of
code  voor een snel toonritme.
- 5 Druk op .
- 6 Leg de hoorn neer.

Nummergeheugen

De Valencia heeft een geheugen voor 13 telefoonnummers. U kunt 3 telefoonnummers opslaan onder de geheugentoetsen [M1], [M2] en [M3]. Daarnaast kunt u 10 telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 21 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Let op!

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Opmerking

Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.

Geheugentoetsen ([M1] - [M3])

Telefoonnummer opslaan onder geheugentoets

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op [→].
- 3 Druk op de gewenste geheugentoets ([M1] - [M3]).
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 5 Druk op [→].
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 6 Leg de hoorn neer.
- 7 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

Opmerking

Als onder een geheugentoets al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op de gewenste geheugentoets (-).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

U kunt telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer onder de geheugentoets op te slaan.

Geheugenplaatsen (0-9)

Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (0-9).
- 5 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 7 Leg de hoorn neer.
- 8 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugenplaats.

Opmerking

Als op een geheugenplaats al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op .
 - 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (0-9).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

U kunt telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer op te slaan op de geheugenplaats.

Telediensten

De Valencia is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek® van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Valencia kunt u een flashsignaal versturen door op te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Valencia heeft aansluitfactor 1,0. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Huis- of bedrijfscentrale


Omdat de Valencia bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Valencia alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Valencia niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (puls-kiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Valencia hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


Telefoonnummer herhalen

Als u de Valencia hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatst-

gekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
 - 3 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
 - 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door de hoorn op te nemen, het nummer van de buitenlijn in te toetsen en vervolgens op  te drukken.

Nummergeheugen

Als u de Valencia hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op  te drukken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Valencia gebruik maakt van flash-

signalen, functioneert de Valencia alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flash-signalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Valencia geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flash-signalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Tips bij problemen

Onderhoud

U kunt de Valencia schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Standaardinstellingen herstellen


Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, worden alle instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. De telefoonnummers in het nummergeheugen worden dan gewist.

Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Valencia correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

- | | |
|------------------|---|
| Probleem | De geluidsontvangst valt weg. |
| Oorzaak | Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd. |
| Oplossing | Vervolg het gesprek met één telefoon. |
| Probleem | Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal. |
| Oorzaak | Het aansluitmaximum is overschreden. |
| Oplossing | Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 14, Maximumaantal toestellen). |
| Probleem | Als u de hoorn opneemt, hoort u geen kiestoon. |
| Oorzaak | De Valencia is niet goed aangesloten op het telefoonnet. |
| Oplossing | Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie ook pagina 8, Valencia aansluiten op telefoonnet). |

- Probleem** U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
- Oorzaak** De Valencia is aangesloten op een pulscentrale. De Valencia functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook pagina 14, Huis- of bedrijfscentrale).
- Oplossing** Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
-
- Probleem** U kunt geen telefoonnummers herhalen.
- Oorzaak** De Valencia is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
- Oplossing** Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook pagina 14, Huis- of bedrijfscentrale).
-
- Probleem** U kunt geen geheugennummers bellen.
- Oorzaak** De Valencia is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
- Oplossing** Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook pagina 11, Nummergeheugen).
-
- Probleem** U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
- Oorzaak** De Valencia is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Valencia werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
- Oplossing** Sluit de Valencia aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook pagina 14, Huis- of bedrijfscentrale). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens












Aansluitfactor	1,0
Afmetingen (lxbxh)	21,3 x 7,5 x 6,3 cm
Gewicht	350 gr
Kiesmethode	toonkiezen
Nummergeheugen	- max. 3 telefoonnummers onder geheugentoetsen - max. 10 telefoonnummers op geheugenplaatsen - max. 21 tekens per telefoonnummer
Nummerherhaling	max. 31 tekens
Wachtstand	flashsignalen

Verkorte gebruiksaanwijzing

Bellen en gebeld worden






- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen.
- Gebeld worden: hoorn opnemen.

Telefoneren: extra functies





- Laatstgekozen nummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets, hoorn neerleggen.
- Ontvangstvolume instellen: blauwe - en -regelaar aan de linkerkant van de hoorn.
- Volume belsignaal instellen: gele -schakelaar aan de rechterkant van de hoorn.
- Toonritme belsignaal instellen: hoorn opnemen, , , (langzaam: , normaal: , snel: ) , , hoorn neerleggen.
- WisselGesprek: .

Nummergeheugen



Geheugentoetsen

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, , gewenste geheugentoets (-), gewenste telefoonnummer, , hoorn neerleggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, gewenste geheugentoets (-).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander telefoonnummer opslaan onder geheugentoets.

Geheugenplaatsen

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, , , gewenste geheugenplaats (0-9), gewenste telefoonnummer, , hoorn neer leggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, , gewenste geheugenplaats (0-9).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander telefoonnummer opslaan op geheugenplaats.

Huis- of bedrijfscentrale

- Wachtstand inschakelen en doorverbinden: .
- Kiestoonpauze invoegen: .

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen:

61 intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken. Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

Boormal

Bovenzijde wandhouder

