

Malaga® 10

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Hoorn
- Ⓑ Toestel
- Ⓒ Krulsnoer
- Ⓓ 2 sleutels
- Twee notitiekaarten voor opgeslagen telefoonnummers, met aanduiding geheugentoetsen (Ⓜ1 t/m Ⓜ0).
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Malaga 10




Toestel, bovenkant

- ① Notitiekaart nummergeheugen
- ② **M** Toegang tot 10 geheugenplaatsen (0-9)
- ③ **Pauze** Kiestoonpauze invoegen
- ④ **Flash** Wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/uitschakelen, doorverbinden
- ⑤ **Herhaal** Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- ⑥ Toetsenbord
- ⑦ **Prog** Geheugenplaatsen programmeren
- ⑧ Haakcontact




Hoorn

- 9 Aansluitpunt
krulsnoer



Toestel, onderkant

- 10 **Uit/'o'/Toetsenblokkering**
Blokken toetsenbord of telefoonnummers
die beginnen met 0
- 11 Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 12 Snoergeleider
- 13 **Belsignaal Hard/Zacht**
Schakelaar volume belsignaal
- 14  Aansluitpunt krulsnoer
- 15 Snoergeleider

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Malaga 10	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	6
1	Gebruiksklaar maken	7
1.1	Hoorn aansluiten	7
1.2	Malaga 10 aansluiten op het telefoonnet	7
1.3	Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart	7
2	Telefoneren	8
2.1	Bellen	8
2.2	Nummer herhalen	8
2.3	Volume belsignaal instellen	8
2.4	Nummergeheugen	8
2.5	Telediensten gebruiken	10
3	Malaga 10 blokkeren	11
4	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	12
4.1	Maximumaantal toestellen	12
4.2	Huis- of bedrijfscentrale	12
5	Tips bij problemen	15
5.1	Onderhoud	15
5.2	Problemen oplossen	15
	Technische gegevens	17
	Verkorte gebruiksaanwijzing	18
	Telediensten van KPN Telecom	19
	Trefwoordenlijst	22

Over deze gebruiksaanwijzing

De Malaga 10 is een telefoon met een nummergeheugen voor 10 telefoonnummers. Daarnaast beschikt de Malaga 10 over een slot aan de onderkant waarmee u het toetsenbord kunt blokkeren, zodat vanaf het toestel niet gebeld kan worden. Met dit slot kunt u de Malaga 10 ook blokkeren voor het bellen van telefoonnummers die beginnen met een 0.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Malaga 10 en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Vragen over de Malaga 10?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malaga 10, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com/trefwoord/gebruikservice

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?


Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Malaga 10

Plaats de Malaga 10 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Malaga 10 aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.3 Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart

De notitiekaart vindt u op de bovenkant van het toestel. Op deze kaart kunt u de naam en/of het nummer noteren die u hebt geprogrammeerd in het nummergeheugen (zie paragraaf 2.4). Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en/of namen en plaats het raampje terug op het toestel.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.

Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Nummer herhalen

De Malaga 10 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief [*] en [#]. Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, werkt nummerherhaling niet.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op [Herhaal].
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief [*] en [#]).
- 3 Verbreek de verbinding.

2.3 Volume belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit twee standen: **Zacht** (laag volume) en **Hard** (hoog volume). De standaardinstelling is **Hard**. U kunt het volume van het belsignaal wijzigen met de schakelaar **Belsignaal** aan de onderkant van het toestel.

2.4 Nummergeheugen

De Malaga 10 heeft een geheugen voor 10 telefoonnummers. U kunt 10 telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief [*], [#] en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Opmerking

- Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.
- Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.

Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **Prog**.
- 3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 4 Druk op **M**.
- 5 Toets de gewenste geheugenplaats in (**0-9**).
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 6 Leg de hoorn neer.
- 7 Verwijder het kunststof raampje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugenplaats.

Opmerking

Als op een geheugenplaats al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **M**.
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (**0-9**).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

U kunt telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer op te slaan op de geheugenplaats.

2.5

Telediensten gebruiken

De Malaga 10 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Malaga 10 wisselen tussen 2 gesprekken door op **Flash** te drukken.

3 Malaga 10 blokkeren

De Malaga 10 beschikt over een slot aan de onderkant waarmee u het toetsenbord kunt blokkeren, zodat vanaf het toestel niet gebeld kan worden. Met dit slot kunt u de Malaga 10 ook blokkeren voor het bellen van telefoonnummers die beginnen met een 0.

Het slot beschikt over 3 standen:

Uit U kunt alle telefoonnummers bellen (standaardinstelling).

'0' U kunt geen telefoonnummers bellen die beginnen met een 0.

Als u voorafgaand aan een telefoonnummer een netwerkcode intoetst, bijvoorbeeld ***21*** voor direct doorschakelen, dan kunnen deze telefoonnummers wel gebeld worden. Houd hier rekening mee.

Toetsenblokkering U kunt niet bellen vanaf de Malaga 10.

Het toetsenbord is geblokkeerd.

Let op!

Als u het slot instelt op **'0'** of **Toetsenblokkering** dan blokkeert u alleen telefoonnummers die beginnen met een 0 of het toetsenbord van de Malaga 10, niet de telefoonaansluiting. Als u dus een andere telefoon aansluit op het telefoonnet, dan kunt u alle telefoonnummers bellen.

Als u het slot instelt op **Toetsenblokkering**, dan kunt u het alarmnummer 112 niet bellen.

Tip

Bewaar de sleutels van de Malaga 10 goed. Als u de sleutels kwijtbent, kunnen deze niet vervangen worden en de instelling van het slot kan niet meer gewijzigd worden.

Slot instellen

- 1 Steek de sleutel in het slot.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Draai de sleutel met de wijzers van de klok mee om het slot in de stand **'0'** of **Toetsenblokkering** te zetten.
 - of – Draai de sleutel tegen de wijzers van de klok in om het slot in de stand **'0'** of **Uit** te zetten.
- 3 Haal de sleutel uit het slot.

4 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

4.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Malaga 10 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

4.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Malaga 10 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Malaga 10 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Malaga 10 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 4.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Malaga 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen.

Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Malaga 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met **Herhaal**.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op **Pauze** om een kiestoonpauze in te voegen.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op **Pauze** te drukken.

Nummergeheugen

Als u de Malaga 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en -indien nodig- een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **Pauze** te drukken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Malaga 10 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Malaga 10 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Malaga 10 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **Flash** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

5 Tips bij problemen

5.1 Onderhoud

U kunt de Malaga 10 schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

5.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Malaga 10 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak	De Malaga 10 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.1 en 1.2).
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u een te zacht belsignaal of geen belsignaal.
Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op Zacht .
Oplossing	Stel het belsignaal in op Hard met de schakelaar aan de onderkant van het toestel.
Oorzaak (2)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 4.1, Maximumaantal toestellen).
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak (1)	Het slot van de Malaga 10 staat in de stand 'o' of Toetsenblokkering .
Oplossing	Stel het slot van de Malaga 10 in op de stand Uit (zie hoofdstuk 3, Malaga 10 blokkeren).
Oorzaak (2)	De Malaga 10 is aangesloten op een pulscentrale. De Malaga 10 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 4.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Malaga 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op [Pauze] om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 4.2, Huis- of bedrijfscentrale).

Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak (1)	De Malaga 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 4.2, Huis- of bedrijfscentrale, en paragraaf 2.4, Nummergeheugen).
Oorzaak (2)	Het slot van de Malaga 10 staat in de stand '0' of Toetsenblokkering .
Oplossing	Stel het slot van de Malaga 10 in op de stand Uit (zie hoofdstuk 3, Malaga 10 blokkeren).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Malaga 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel staat ingesteld op flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is *www.kpn.com*, trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Als u de Malaga 10 wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschafft. U kunt de Malaga 10 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Malaga 10 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Technische gegevens

Belastingsfactor	25
Afmetingen (l x b x h)	170 x 200 x 97 mm
Gewicht	480 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none">– Maximaal 10 telefoonnummers onder geheugenplaatsen– Maximaal 16 tekens per telefoon-nummer
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Volume belsignaal	Instelbaar
Wachtstand/doorverbinden	Flashsignalen
Netwerk	De Malaga 10 is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.

Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn terugleggen op toestel/haakcontact indrukken.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, **Herhaal**.
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets indrukken.
- Volume belsignaal instellen: schakelaar **Belsignaal** aan onderkant van toestel.

Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, **Prog**, gewenste telefoonnummer, **M**, gewenste geheugenplaats (0-9), hoorn neerleggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **M**, gewenste geheugenplaats (0-9).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander nummer opslaan onder geheugenplaats.

Slot

- Slot instellen: sleutel in slot steken, sleutel met wijzers van klok meedraaien om slot in stand 'o' of **Toetsenblokkering** te zetten, of, sleutel tegen wijzers van klok indraaien om slot in stand 'o' of **Uit** te zetten, sleutel uit slot halen.

Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Telefoneren: hoorn opnemen, **0**, **Herhaal**, gewenste telefoonnummer.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, **0**, **Herhaal**, gewenste telefoonnummer, **Herhaal**.
- Wachtstand/doorverbinden: **Flash**.

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer.

Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld.

Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer.

De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet.

Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden.

NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen.

NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com, trefwoord naambellen

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf.

Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
hoorn	7
op telefoonnet.	7
Aansluitfactor	12
Aansluitpunt	
krulsnoer	3; 4
toestelaansluitsnoer.	4
Aantal toestellen	12
Aardsignalen.	13

B

Belastingsfactor.	12
Belastingsmaximum.	12
Bellen.	8
bij huis/bedrijfscentrale	13
Belsignaal	
schakelaar.	4
volume instellen	8
Blokkeren	11

D

Doorschakelen	
bij geen gehoor	19
direct	19
Doorverbinden	13

F

Flashsignalen	13
-------------------------	----

G

Geheugenplaats	
opgeslagen telefoonnummer bellen.	9
telefoonnummer opslaan op	9

H	
Haakcontact	3
Herhalen laatstgekozen nummer	8
bij huis/bedrijfscentrale	13
Hoorn	
aansluiten	7
I	
Informatie.	6
Inhoud verpakking.	2
K	
Kiestoonpauze.	13
M	
N	
Naambellen	19
Notitiekaart	
plaats op toestel	3
Nummer herhalen	8
bij huis/bedrijfscentrale	13
Nummergeheugen	8
bij huis/bedrijfscentrale	13
Opgeslagen telefoonnummer bellen	8
opgeslagen telefoonnummer wissen	8
telefoonnummer opslaan op geheugenplaats	9
NummerWeergave.	20
O	
Onderhoud	15
P	
Plaats Malaga 10	7
Problemen oplossen	15
S	
Slot	
Instellen	11
Plaats op toestel	4

T	
TeleBericht	20
Telediensten.	10; 19
TeleGeheugen	20
TeleWekker	20
ToestBijBezet.	20

V	
Verbreken verbinding.	8
VoiceMail	21

W	
Wachtstand.	13
WisselGesprek	10; 21
Wissen	
laatstgekozen nummer.	8
opgeslagen telefoonnummer	8

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Malaga® 10

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Den Haag, april 2001


J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., april 2001, © KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen.

Op de Malaga 10 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

