



Home Cinema-codes voor de

- **Infrarood afstandsbediening voor de HD tv-ontvangers**
- **Bluetooth afstandsbediening voor de VIP5202 tv-ontvanger**

Goed om te weten: je kunt met de afstandsbediening van de tv-ontvanger alleen het volume van de home cinema-set bedienen.

Stappen:

1. Zorg dat de home cinema-set is ingeschakeld.
2. Zoek je home cinema-code op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven. Begin met de eerste code.
3. Druk 3 seconden gelijktijdig op **OK** en **QX**.
Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
4. Toets de 3 cijfers van de home cinema-code in. Het lampje knippert nu 2 keer.
5. Controleer op het afstemmen goed is gegaan door met de afstandsbediening het volume van de home cinema-set harder of zachter in te stellen.
 - Reageert de home cinema-set niet met het verhogen of verlagen van het volume? Doorloop stap 3, 4 (gebruik hier een nieuwe code) en 5 opnieuw.
 - Reageert de home cinema-set wel? Dan is het afstemmen gelukt.

Merk	Code
ACCUPHASE	003
AIWA	032 133 134 226
AKAI	009 010 021
ALBA	028 092
AMSTRAD	039 066 081 081 092
ANTHEM	145
APPLE	243
APPLE IPOD	224
ARCAM	236 275 288
ASH	031
ASWO	047
AUDICA	231
AUDIOLAB	050 052 236 274
AVERMEDIA	217
B&W	248 261
BEHRINGER	276
BOSE	246
BOXFORD	014
BRAUN	111
BUSH	004 036
CAMBRIDGE	287
CAMBRIDGE AUDIO	001 052 236 275 281 283 286 287 289 294 295 302 303 304 305 306
CARVER	149
COBY	262 263
CREATIVE	249
DAEWOO	025
DEFINITIVE TECHNOLOGY	234
DENON	007 043 044 045 070 135 160 181 185 264
DIORA	087
DUAL	103 129
DVICO	222
EXPOSURE	048
FISCHER	006 091
FISHER	136 179
FOCAL	228
GOLDSTAR	034 150
GOODMANS	005 012 036 315 316
GOOGLE	314
GRUNDIG	048 049 058 124
HAMA	313
HARMAN/KARDON	015 075 163 203 204 205 206 207 218 257 265
HITACHI	007 266
INSIGNIA	254
ISYMPHONY	214
ITT NOKIA	079
JBL	257 073 267 268

JVC	310	046	061	069	072	171										
KENWOOD	011	026	071													
KLIPSCH	269															
LG	034	251														
LINN	048	049														
LOGIK	259	309	214													
LUXMAN	063	097	105	106	215											
MAGNAVOX	136	149	152	158												
MARANTZ	048	049	052	137	164	236	237	238	239	240	241					
MAXELL	253															
MCINTOSH	292															
MCLNTOSH	094	278														
MEDION	033	039														
MERIDIAN	049	247														
MINOWA	126															
MISSION	053															
MUSICAL FIDELITY	048	236	275	277	279	282	319									
NAD	086															
NAIM	048	052	236	273	275	285	290	291	293	320						
NAKAMICHI	074															
NEO	141															
NIAM	049	280														
NOKIA	078															
NONAME	036															
OKANO	018	020														
ONKYO	002	027	130	182	189	270										
OPTIMUS	006	012	013	098	113	161	177	198								
PALLADIUM	016	019	037													
PANASONIC	060	059	219	062	139	143	176	180	184	190	088	211				
PHILIPS	248	052	149	208	209	220	221	256	047	048	049	050	051	057	136	137
	155	184	200	255												
PIONEER	012	013	049	162	166	177	182	197	199	202	245	271				
POLAROID	235	225														
PRO-JECT	296	297	298	299	296											
PRO-LOGIC	108															
PURE	318															
PURE ACOUSTICS	300															
QUAD	049															
RADIO SHACK	012	013	021	146	147	153	154	166	167	197	198					
RADIOTONE	093															
RADMOR	055	056	057													
RCA	012	021	144	147	148	156	166	186	191	195						
REVOX	050	051	052	095	125											
RIO	157															
ROKSAN	321	322														
ROTEL	260	131	132													
SABA	064															
SAMSUNG	250	212	080	089	096	098	213	308								

SANDSTROM	258	311														
SANYO	006	187	188													
SCHNEIDER	001	018	019	023	034	036	037	038	039	040	048	065	066	067	068	079
	092	094	102	104	107	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
	123	126														
SHARP	252	071	170	192	194											
SHERWOOD	077	084	085	153	154											
SIEMENS	017	018	021	022	023	024	025	030	034	035	038	039	048	054	100	101
SILVA SCHNEIDER	099															
SINOTEC	040															
SINOTEC (PEPSI-DOSE)	040															
SIRIUS	194															
SKYFI	141															
SONY	169	041	000	042	138	172	183	193	196	201	210					
SUPERTECH	036															
T+A	029	110														
TAO	141															
TEAC	021	145	159	173												
TECHNICS	059	060	088	139	143	184										
TECHNISAT	216															
TENSAI	109															
THOMSON	128	144	317													
TONGTEL	227															
TOSHIBA	272															
ULTECH	229															
UNIVERSUM	018	021	090	096	113											
VINCENT	284	301	307	323												
VIZIO	312															
XM RADIO	141															
XORO	324															
YAMAHA	233	244	008	076	082	127	141	165	174	178	223	230	232	242		
ZENITH	034	098	136	140	142	150	151	157	168	175						